

## **FIBRE-PATCH WP** **Material de impermeabilizare**

### **Prezentare General**

- Oprește scurgerile de apă
- Setare foarte rapidă și regulată
- Lucrabilitate superioară
- Ușor de aplicat și economic

### **DESCRIEREA PRODUSULUI**

**Fibre-Patch WP** rezolvă problemele legate de scurgerile de apă, pentru:

- Subsoluri și ziduri de sprijin
- Guri de vizitare
- Îmbinări ale țevilor de beton
- Tuneluri, pasaje subterane, rezervoare
- Piscine și fundații

### **Compoziție și Materiale:**

**Fibre-Patch WP** este un amestec de ciment Portland și ciment cu aluminat de calciu, siliciu și aditivi speciali. Compoziția aceasta permite o setare rapidă a materialului și obținerea unei rezistențe foarte mari, care oprește scurgerile de apă.

## **FIBRE-PATCH WP** **Material de impermeabilizare**

### **Fișă tehnică**

#### **Limite:**

**Fibre-Patch WP** este un material cu setare rapidă. În condiții normale, trebuie aplicat la 5 minute după aplicare. Materialul nu se aplică atunci când se așteaptă temperaturi sub 4° C în următoarele 24 de ore sau când ploaia este iminentă. La temperaturi sub 10° C, folosiți apă caldă. Temperaturile ridicate vor accelera setarea.

#### **Sănătate și securitate**

**Fibre-Patch WP** nu este toxic și nici inflamabil. Pielea poate fi sensibilă la ciment, de aceea se recomandă purtarea mănușilor de cauciuc. Evitați contactul cu ochii și contactul prelungit cu pielea. Dacă acestea se întâmplă, spălați imediat cu apă din abundență.

**A NU SE LĂSA LA ÎNDEMÂNA COPILOR!  
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

#### **Pachetare**

**Fibre-Patch WP** este un material unicomponent, livrat în saci de 22,7 kg.

#### **Randament**

**Fibre-Patch WP** dezvoltă 13,1 L.

#### **Culoare**

Gri închis.

#### **Depozitare și transport**

Dacă este depozitat în saci într-un loc uscat, rece, ferit de umezeală și lumina directă a soarelui, valabilitatea materialului este de 12 luni.

### Date tehnice

Setare final	Sub 5 minute	
Rezistența la compresiune		
2 ore	5,5-7,5 Mpa	800-1100 psi
24 ore	19,3-20,6 Mpa	2000-3000 psi
1 zi	31,0-33,1 Mpa	4500-4800 psi
28 zile	37,9 Mpa	5500 psi

### Pregătirea suprafeței

Toate zonele de reparat trebuie curățate de murdărie și praf. Degajați toate găurile și fisurile și ciopliți-le în formă de V.

### Mixarea

Amestecați aproximativ 4-4<sup>1/2</sup> părți **Fibre-Patch WP** cu 1 parte apă, pentru a obține consistența unui chit. Amestecați doar cantitatea de material pe care o veți folosi la 5 minute după mixare.

### Aplicarea

Aplicați **Fibre-Patch WP** de sus în jos, menținând o presiune ușoară, până când materialul începe să se întărească și scurgerea se oprește.

### Întărirea

Materialul nu necesită instrucțiuni speciale de întărire.

### Curățarea

Toate sculele trebuie curățate cu apă imediat după folosire. Materialul întărit trebuie îndepărtat mecanic.

### Livrare și costuri

**Fibre-Patch WP** este livrat în întreaga lume. Contactați **Gemite RO** pentru detalii.

### Mentenanță

Nu este necesar.

### Garanții:

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite RO**.