



Telefon: 0232 273031      [office@gemite.ro](mailto:office@gemite.ro)  
0232 273032      [tehnice@gemite.ro](mailto:tehnice@gemite.ro)  
Fax: 0232 273000      [www.gemite.ro](http://www.gemite.ro)  
IAȘI 700049, Str. Sf. Lazăr nr. 37,  
Clădirea SOLOMON'S, et. 4B1  
Capital social: 352.286 RON

## **Sure-Flo WF** **Sapă autonivelantă peste parchet**

### **Prezentare generală:**

- Reduce considerabil costurile indirecte;
- Reduce cu 75 % manopera și timpul de lucru;
- Este autonivelant ;
- Produs complet premixat ce necesită doar apă;
- Suprafața finală dură, netedă și elastică;
- Special concepută pentru aplicarea pe parchet;
- Nu necesită sablare;
- Se pompează;
- Nu are nevoie de maturare;
- Nu este inflamabil și nu este toxic.

**Sure-Flo WF** este creat pentru aplicații interioare, pentru realizarea de șape autonivelante aplicabile peste parchet.

Produsul formează o pardoseală de mare rezistență, utilizată pentru acoperirea parchetului sau ca strat de finisare peste acesta.

**Sure-Flo WF** poate fi utilizat de asemenea, și peste structuri de beton.

Materialul este recomandat la:

- Construcțiile noi;
- Renovări;
- Refacerea pardoselilor inegale;
- Înlocuirea betonului deteriorat.

### **Compoziție și materiale:**

**Sure-Flo WF** este un amestec uscat de produse chimice și ciment, având ca scop obținerea unei pardoseli autonivelante, cu contracții compensate.

După amestecarea cu apă produsul devine pompabil, autonivelant, cu setare rapidă.

**Sure-Flo WF** are o reziliență ridicată și o rezistență bună la apă.

La turnarea peste pardoseli de lemn (sau de beton) se obține o suprafață finală densă, foarte netedă, ce nu necesită manoperă de finisare și peste care se poate utiliza orice tip de finisaj.

## **Sure Flo WF** **Sapă autonivelantă peste parchet**

### **Fișă Tehnică**

#### **Limitări:**

Nu aplicați **Sure-Flo WF** când temperatura este sub 4 °C. Pregătirea prealabilă a suprafeței este esențială pentru succesul aplicării de **Sure-Flo WF**.

Consultați Serviciul Tehnic de la **Gemite**, înainte de începerea aplicării.

**Sure-Flo WF nu este un material impermeabil.** **Sure-Flo WF** este rezistent la apă atunci când este expus pentru puțin timp. **Sure-Flo WF** se aplică în grosimi de minim 19 mm într-un strat. La aplicațiile pe pardoseli, deflexia nu trebuie să depășească L/720. Aplicațiile peste pardoselile de lemn necesită aplicarea inițială a unui grund **Primer 610**.

- Pentru pardoseli de trafic interior intens utilizați **Sure-Flo FT 100**.
- Pentru aplicațiile la exterior utilizați **Gem-Crete TO ST** sau **Gem-Crete HF ST**.

**Sure-Flo WF** nu este toxic și inflamabil. Pielea dvs. poate fi sensibilă la ciment. Vă recomandăm să folosiți mănuși de cauciuc. Evitați contactul cu ochii și pielea. Dacă totuși contactul se produce, clătiți imediat cu apă. Consultați medicul dacă apar iritații.

**NU LĂSAȚI MATERIALUL LA ÎNDEMÂNA  
COPILOR!  
NUMAI PENTRU UZ INDUSTRIAL!**

#### **Culoare**

**Sure-Flo WF** este un material de culoare ciment gri.

#### **Pachetare**

**Sure-Flo WF** este furnizat în saci de 22,7 kg.

#### **Acoperire**

**Sure-Flo WF** generează 13,3 L și acoperă aproximativ 4,5 m<sup>2</sup> pe sac la 3 mm grosime (pentru aplicațiile pe beton) sau 0,7 m<sup>2</sup> pe sac la 19 mm grosime (pentru aplicațiile pe pardoseli de lemn).

**Primer 610** utilizat peste pardoselile de lemn și furnizat la găleți de 20 litri, acoperă aproximativ 12 - 16 m<sup>2</sup>/L. *A nu se dilua primerul.*

#### **Depozitare și transport**

Termenul de garanție este de 12 luni dacă produsul este păstrat pe paleți, într-un loc uscat și răcoros.

**Sure-Flo WF** este pachetat la 55 de saci pe palet.

#### **Date tehnice:**

Tensiune adm. de comprimare: 351 kg/cm<sup>2</sup> – 387 kg/cm<sup>2</sup>  
Tensiune adm. flexurală: 28,1 kg/cm<sup>2</sup> – 42,1 kg/cm<sup>2</sup>  
Tensiune adm de dezlipire: >10,5 kg/cm<sup>2</sup>  
Tensiune adm. la impact : 2,0 GJ/m ;  
Densitate uscată 1,84 g/cm<sup>3</sup>;  
Clasificarea ref. la foc: Întinderea flăcării = 0  
Combustie = 0  
Fum = 0



Telefon: 0232 273031

0232 273032

Fax: 0232 273000

[office@gemite.ro](mailto:office@gemite.ro)

[tehnice@gemite.ro](mailto:tehnice@gemite.ro)

[www.gemite.ro](http://www.gemite.ro)



IAȘI 700049, Str. Sf. Lazăr nr. 37,

Clădirea SOLOMON'S, et. 4B1

Capital social: 352.286 RON

### Întreținere

Nu necesită.

### Garanții

Pentru produsele depozitate se acordă o garanție de înlocuire limitată, valabilă 12 luni. Pentru detalii contactați **Gemite România**.

### Serviciul tehnic

Pentru recomandări tehnice de aplicare și întreținere a produsului **Sure-Flo WF**, pentru asistență și informații tehnice, contactați **Gemite România**.

### Fraze R

R 38 iritant pentru piele

R 41 risc de leziuni oculare grave

### Fraze S

S 2 a nu se lăsa la îndemâna copiilor

S 22 a nu inspira praful

S 24 a se evita contactul cu pielea

S 25 a se evita contactul cu ochii

S 26 în cazul contactului cu ochii se spală imediat cu multă apă și se consultă un medic

S 27 a se scoate imediat orice îmbrăcăminte murdară sau stropită

S 36 a se purta echipamentul de protecție corespunzător

S 37 a se purta mănuși corespunzătoare

S 39 a se purta mască de protecție a ochilor și a feței

S 38 în cazul unei ventilații insuficiente a se purta echipament respirator corespunzător

S 46 în caz de înghitire a se consulta imediat medicul și a se arăta eticheta

### Aplicarea pe suprafețe de lemn

Suprafața trebuie să fie curată, fără resturi sau alte contaminări. Toate elementele de contaminare ca vopseaua, uleiurile, grăsimile, ceara, bitumul, asfaltul, trebuie îndepărtate. Aplicați 19 mm minim de **Sure-Flo WF** peste suprafața de lemn grunduită în prealabil cu **Primer 610**.

**Primerul 610** se aplică nediluat în strat subțire, cu o perie sau prin sprayere. Lăsați primerul să se usuce, cel puțin trei ore. Aplicarea de **Sure-Flo WF** se va face într-un interval de 24 de ore, de la momentul grunduirii.

Dacă deflexia pardoselii depășește L/720, contactați **Serviciul Tehnic Gemite**.

### Aplicarea pe suprafețe de beton

Suprafața trebuie să fie curată, fără resturi sau contaminări. Toate elementele de contaminare ca vopseaua, grăsimile, asfaltul, trebuie îndepărtate. Aplicați 3 mm minim de **Sure-Flo WF** peste suprafața de beton pregătită.

### Test de instalare

Datorită varietății mari de suprafețe și de condiții ambientale se obțin variații ale aderenței la substrat. Se recomandă a se efectua inițial un test de instalare cu un sac de **Sure-Flo WF** și a se verifica rezultatele după 24 de ore.

### Amestecare

Pentru amestecare, utilizați un mixer de mortar cu paleți sau cu o mașină electrică de găurit dotată cu un ax cu palete sau cu un mixer elicoidal. Utilizați doar cantitatea de apă necesară de 4,0 – 4,1 L la 22,7 kg pe sac. Cantitatea necesară de apă pentru obținerea de rezultate optime depinde de porozitatea substratului, de umiditatea relativă și de temperatură. Umiditatea crescută și temperaturile scăzute necesită o scădere a conținutului de apă.

Adăugați puțin câte puțin **Sure-Flo WF** în timp ce amestecați conținutul. După adăugarea totală de pulbere se va continua amestecarea cel puțin 5 minute.

Apariția fenomenului de sedimentare sau apariția unei culori albe arată un exces de apă.

Inițial, produsul va fi foarte gros, dar după o amestecare viguroasă va căpăta un aspect uniform, vâscos, asemenea unei vopsele.

### Aplicare

Imediat după turnarea materialului folosiți pentru dispersare:

- role cu ace cu înălțime ajustabilă, pentru aplicațiile în care aveți grosimi mai mari de 6 mm.
- teuri cu lame de cauciuc, pentru aplicațiile în care aveți grosimi mai mici de 6 mm.

Cele mai bune rezultate sunt obținute când materialul se aplică prin pompare.

### Uscare și întărire

Evitați creșterea umidității mai mult de 70 %. Umiditatea relativă optimă este de 50 - 60%. Evitați uscarea rapidă a suprafețelor. Înainte de a intra pe suprafețe asigurați-vă că cimentul din **Sure-Flo WF** este întărit.

Un strat de 6 mm se usucă într-un interval relativ de timp, de la 5 ore până la 24 de ore.

**Xi - iritant**



**ES : 266-043-4  
ciment Portland**